

# Mascarilla higiénica reutilizable certificada según la normativa UNE-CWA 17553:2020.



## DATOS TÉCNICOS

LAB.	REFERENCIA	ORIGEN		LAVADO			NORMATIVA
		BFE	Respirabilidad	Ciclos	BFE	Respirabilidad	
AMSLAB	20-012758	86%	41 Pa/cm2	15	71,52%	63 Pa/cm2	UNE-CWA17553
LEITAT	IN-02084/2020-1	86,20%	56,5 Pa/cm2				UNE-CWA17553

ENAC - AMSLAB - 1128/LE 2140

ENAC - LEITAT - 18/LE 026

Tejido 100% PA - Peso 40 gr/ml - Reciclable 100% - **HEIQ VIROBLOCK**

**“ADVERTENCIA: No es un producto sanitario, ni un Equipo de Protección Individual (EPI). Este producto está destinado a población sin síntomas de enfermedad.”**

**“Cumplimos con las especificaciones técnicas UNE-EN 14682:2015 Seguridad de la ropa infantil”**

## TALLAS

**L:** Adulto ; **M:** 10/15 años ; **S:** 6/9 años ; **XS:** 5/3 años

## INSTRUCCIONES DE USO

Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica antes de manipular la mascarilla. Para que la mascarilla sea efectiva se debe colocar correctamente.

1

Adultos



2

El uso y la retirada de las mascarillas higiénicas para niños debe ser supervisada por un adulto.

Niños



3

Higienizar cada 4 horas de uso diario, o cuando esté húmeda o sucia.

4

No arrugar, ni doblar, y mantenerla plana durante el lavado.  
\*Aconsejamos lavarla a mano

5

Usar jabón o spray desinfectante.



6

Dejarla secar para un nuevo uso.

7

Tampoco se debe colocar en posición de espera en la frente o debajo de la barbilla durante y después del uso.

## INSTRUCCIONES DE LAVADO

Lavado a 60°C y secado al aire siguiendo la normativa UNE-EN ISO 6330:2012. Uso de detergente comercial.



## ELIMINACIÓN DE LA MASCARILLA

Una vez sobrepasado el número máximo de 15 lavados se debe substituir por otra mascarilla. Las mascarillas se deben desechar en un contenedor provistas de una bolsa de plástico. Se recomienda utilizar doble bolsa. También se pueden desechar en los contenedores para desechos biológicos.